GUIDE COMPLET

Le réglage du sac à dos exosquelette Gravipack® s’effectue une fois pour chaque utilisateur. Suivez les étapes ci-dessous ou ouvrez le guide en PDF.

01 AVANT L’ENVOI : LA PERSONNALISATION SELON VOTRE TAILLE ET VOTRE POIDS

Indiquez simplement votre taille et votre poids lors de la commande. Nous réglons votre Gravipack® dans nos ateliers pour un confort optimal. Cette personnalisation est gratuite.

Pour les personnes mesurant moins de 1m50, plus de 1m80, ou pesant moins de 60 kg ou plus de 80 kg, nous proposons une personnalisation sur-mesure.

02 RÉGLER LES BRETELLES EN 5 ÉTAPES



1. Desserrez les sangles pectorale, latérales et abdominale.
2. Disposez le sac sur votre dos en enfilant les bretelles Gravipack® sur vos épaules.
3. Attachez et ajustez la sangle pectorale.
4. Serrez les sangles latérales situées près des flancs pour rapprocher et remonter le sac du dos.
5. Attachez et ajustez la ceinture abdominale. C’est une ceinture optionnelle et amovible, utilisée si l’on parcourt une grande distance et/ou que l’on porte une forte charge.

Affiner le réglage

- Les sangles de rappel, situées en haut des bretelles, permettent d’ajuster plus finement la position du sac en rapprochant la charge du dos.
- Les passants Molle ou les glissières vous permettent de personnaliser la position de la sangle pectorale pour plus de confort.

03 BIEN RÉPARTIR LE POIDS DANS LE SAC



- **Compartiment central (contre le dos) :** mettez les choses les plus lourdes près du dos. Ce positionnement du poids facilite un bon équilibre.
- **Compartiment du bas :** privilégiez des objets de poids léger ou moyen, et si possible mous et volumineux.
- **Compartiment central (vers l'extérieur) :** rangez ici les affaires de poids moyen dont vous pouvez avoir besoin régulièrement.
- **Poches :** les poches ou le couvercle du sac permettent de stocker les objets dont vous avez besoin fréquemment et qui ne sont pas lourds.

04 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le sac à dos exosquelette Gravipack® est conçu pour les déplacements quotidiens, les voyages, les trajets professionnels et les activités de loisirs. Il n'est pas destiné aux sports extrêmes, aux activités présentant un risque de chute ou d'impact, ni aux déplacements à grande vitesse (moto, vélo, trottinette, etc.). Afin de préserver les performances du système, évitez les chocs importants sur les bretelles intégrant l'exosquelette.

05 LE GUIDE EN PDF ET EN VIDÉO

Voir la vidéo des réglages sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=cavzlYP7368

BESOIN D'AIDE POUR RÉGLER VOTRE SAC ?

Chaque sac à dos Gravipack® bénéficie d'un accompagnement personnalisé comprenant les réglages, des conseils d'utilisation et un suivi après l'achat. Contactez notre service client au +33 6 66 20 52 49 (appel, SMS ou WhatsApp) ou par e-mail à contact@gravipack.com, en indiquant le numéro de votre commande.