FICHE TECHNIQUE

CHEST SLIDER

Sangle pectorale de sac à dos amovible à glissière ultra-rapide avec sifflet

Glissière • Ultra-rapide • Sifflet



Cette sangle pectorale s’installe en quelques instants et coulisse sur sa glissière pour trouver la bonne hauteur. Le maintien se règle selon vos mouvements, et le sifflet intégré reste toujours à portée de main. Une solution rapide pour équiper votre sac à dos d’un maintien sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	**Noir**

APPLICATIONS

Accessoires & Pièces détachées