RÉGLAGES DES BRETELLES EXOSQUELETTE

RÉGLER LES BRETELLES EN 5 ÉTAPES



1. Desserrez les sangles pectorale, latérales et abdominale.
2. Disposez le sac sur votre dos en enfilant les bretelles Gravipack® sur vos épaules.
3. Attachez et ajustez la sangle pectorale.
4. Serrez les sangles latérales situées près des flancs pour rapprocher et remonter le sac du dos.
5. Attachez et ajustez la ceinture abdominale. C'est une ceinture optionnelle et amovible, utilisée si l'on parcourt une grande distance et/ou que l'on porte une forte charge.

Affiner le réglage

- Les sangles de rappel, situées en haut des bretelles, permettent d'ajuster plus finement la position du sac en rapprochant la charge du dos.
- Les passants Molle ou les glissières vous permettent de personnaliser la position de la sangle pectorale pour plus de confort.

BESOIN D'AIDE POUR RÉGLER VOTRE SAC ?

Chaque sac à dos Gravipack® bénéficie d'un accompagnement personnalisé comprenant les réglages, des conseils d'utilisation et un suivi après l'achat. Contactez notre service client au +33 6 66 20 52 49 (appel, SMS ou WhatsApp) ou par e-mail à contact@gravipack.com, en indiquant le numéro de votre commande.