CONDITIONS D’UTILISATION

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Le sac à dos exosquelette Gravipack® est conçu pour les déplacements quotidiens, les voyages, les trajets professionnels et les activités de loisirs. Il n’est pas destiné aux sports extrêmes, aux activités présentant un risque de chute ou d’impact, ni aux déplacements à grande vitesse (moto, vélo, trottinette, etc.). Afin de préserver les performances du système, évitez les chocs importants sur les bretelles intégrant l’exosquelette.

BESOIN D’AIDE POUR RÉGLER VOTRE SAC ?

Chaque sac à dos Gravipack® bénéficie d’un accompagnement personnalisé comprenant les réglages, des conseils d’utilisation et un suivi après l’achat. Contactez notre service client au +33 6 66 20 52 49 (appel, SMS ou WhatsApp) ou par e-mail à contact@gravipack.com, en indiquant le numéro de votre commande.